



Конструкция книги в твердом переплете

Книга состоит из **книжного блока**, **переплётной крышки** (переплёта) и **форзацев**, служащих для скрепления блока с переплётной крышкой.



Книжный блок – это комплект тетрадей или листов, скрепленных в корешке, обрезанный с трех сторон.


К верхнему и нижнему краям корешка для укрепления и украшения книжного блока приклеивается **каптал** – хлопчатобумажная или шелковая тесьма с утолщённым цветным краем



Переплётная крышка состоит из двух картонных сторон (передней и задней), соединенных между собой в корешке. С внутренней стороны корешка приклеивается полоска картона или плотной бумаги – **отстав**, который придает корешку большую прочность.


Между отставом и картонной стороной продавливается **рубчик** – углубление, необходимое для того, чтобы книга хорошо открывалась. Сторонки покрываются бумагой, тканью или другим материалом.

Края картонных сторон обычно выступают за пределы книжного блока. Эта выступающая часть крышки называется **кантом**.



Форзац (сложенный пополам лист бумаги или конструкция из двух листов) соединяет переплёт с блоком, а также выполняет декоративно-оформительскую функцию: скрыть «изнаночную» сторону переплетной крышки и место крепления последней с книжным блоком

ФОРЗАЦ



Конструкция книги в мягком переплете

Брошюра состоит из книжного блока и мягкого переплёта (обложки), но не имеет форзацев и капталов. Блок обычно состоит из одной тетради.

Листы скреплены в корешке проволочными скобами



Большое распространение получили книги, представляющие собой стопку листов бумаги, скрепленных в корешке **бесшвейным клеевым способом**. Переплёт такой книги обычно мягкий, но может быть и твёрдым.

